



PAREXO

EXPORT - IMPORT

Korunky PRIM – závit 1mm

zlacené obyčejné	011715 - 30,- Kč							011720 - 78,- Kč		
číslo korunky	1	2	3	4	5	6	7	6	7	11
Ø korunky	5	5	4,5	4,5	5	5,5	5,5	5	4,5	
šíře korunky	2	2,7	2,4	2,2	3	2,4	2,7	2,4	2	
krček	0	0,3	1	1,9	1	1	1	0,9	1,8	DIPLOMAT

zlacené prachotěsné	011720 - 78,- Kč							
číslo korunky	8	9	10	12	15	16	17	18
Ø korunky	5,5	5	5,5	4,9	4,9	4,9	5	5
šíře korunky	2,7	2,1	2,8	2,5	2,1	1,8	2,2	2,1
krček	0,4	0,9	1,5	0,35	0,6	0,9	1,9	2

chrom obyčejné	011714 - 30,- Kč	011720 - 78,- Kč	
číslo korunky	1	1	2
Ø korunky	4,5	5	4,5
šíře korunky	2,1	2,4	2
krček	2	0,9	1,9

chrom prachotěsné	011716 - 30,- Kč			011720 - 78,- Kč							
číslo korunky	2	3	4	3	4	5	13	14	19	20	21
Ø korunky	5,5	5,5	5,5	5	5,75	5,5	4,9	5,5	5,5	5,5	5
šíře korunky	2,8	2,7	3	1,9	2,5	2,7	2,4	2,8	2,4	2,4	2,2
krček	0,4	0,5	2	0,9	1,4	0,4	0,5	0,4	1,6	1,7	2

Korunky s malým závitem 0,6, 0,7 a 0,9 mm

Tvar korunky č.1 =



Tvar korunky č.2 =



Korunky chrom – 0,6 mm (33,-)

č. korunky	1
Ø korunky	3
šíře korunky	1,5
krček	0,6
tvar	2

Korunky zlaté – 0,6 mm (33,-)

č. korunky											
Ø korunky											
šíře korunky											
krček											
tvar											

Korunky chrom – 0,7 mm (33,-)

č. korunky	2	3	8	4	13	6	7
Ø korunky	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
šíře korunky	2	2,2	2	2,4	2,5	3	3
krček	0	0	0,5	0	0	0	0
tvar	1	1	2	1	2	1	2

Korunky zlaté – 0,7 mm (33,-)

č. korunky	9	12	10	11
Ø korunky	4	4	4,5	4,5
šíře korunky	2,4	2,5	3	3
krček	0	0	0	0
tvar	1	2	1	2

Korunky chrom – 0,9 mm (30,-)

č. korunky	31	30	32	33	27	28	29
Ø korunky	3,5	4	4	4	5,5	5,5	5,5
šíře korunky	1,8	1,8	2,5	2,6	2,6	2,6	3,1
krček	0,3	0,6	0	0	1	1,2	2
tvar	1	2	1	1	2	2	2

Korunky zlaté – 0,9 mm (30,-)

č. korunky	34	35	36	37	38	39	40	41	42	24	25	26
Ø korunky	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,8	4	4	5,5	5,5	5,5
šíře korunky	2,1	1,6	1,9	2,3	2,25	1,6	2,5	2,5	2,65	2,6	2,6	2,6
krček	0	2,6	0,3	0	2,5	0	2,5	0	0	0,8	1,2	1,8
tvar	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2

Korunky Čína závit 0,9 mm

chrom – 0,9 mm

č. korunky	Obyčejné – 7,- Kč						Prachotěsné – 9,- Kč										
	8	9	10	11	12	22	31	1	2	3	30	32	33	20	27	28	29
Ø korunky	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	5,5	5,5	5,5
šíře korunky	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	1,8	2,3	2	2	1,8	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	3,1
krček	0,5	1	1	3	4	1	0,3	1	2	3	0,6	0	0	0	1	1,2	2
tvar	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2

zlaté – 0,9 mm

č. korunky	Obyčejné – 7,- Kč							
	13	14	15	16	17	18	19	23
Ø korunky	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5
šíře korunky	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2	2	2
krček	0,5	1	2	3	4	5	6	1
tvar	2	2	2	2	2	1	1	2

č. korunky	Prachotěsné – 9,- Kč																
	34	35	36	4	5	6	7	21	37	38	39	40	41	42	24	25	26
Ø korunky	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	3,5	3,5	3,6	3,8	4	4	5,5	5,5	5,5
šíře korunky	2,1	1,6	1,9	2,2	2,3	2,3	2	2,2	2,3	2,25	1,6	2,5	2,5	2,65	2,6	2,6	2,6
krček	0	2,6	0,3	1	2	3	4	2,6	0	2,5	0	2,5	0	0	0,8	1,2	1,8
tvar	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2

Korunky Ruské - Chrom ... 011 716 (30,- Kč), Zlacené ... 011 717 (30,- Kč), KORUNKY č. 13, 14, 16 za 30,- Kč

č. kor. / barva	2/CR	4/AU	6/CR	7/CR	9/CR	11/CR	12/CR	68/CR	13/CR	14/CR	15/CR	16/CR	17/CR
Ø kor./krk	4,9/3,4	5/4,4	4,6/0,5	5/0	5,8/1,3	4,2/0	4,9/0	4,8/4,3	6/1	6,8/0,8	5/0,7	7,5/0,4	4,8/1,4
hodinky	Luč	Luč	Luč	Luč	Luč	Luč	Luč	Luč	Molnia	Molnia	Rak.Č.Pob.	Poljot	Poljot
č. kor. / barva	18/CR	19/CR	21/CR	22/CR	23/CR	24/CR	25/CR	26/AU	29/CR	30/CR	31/CR	32/CR	33/CR
Ø kor./krk	4/0,5	5/0	5,8/0	5,8/0	5/0,1	5,8/0,6	5,8/1,6	5,8/1,6	5,8/0,7	4,8/1,4	5,8/1,4	4,8/1,4	4/0,5
hodinky	Poljot	Poljot	Poljot	Poljot	Poljot	Raketa	Raketa	Raketa	Raketa	Raketa	Raketa	Raketa	Sláva
č. kor. / barva	34/CR	35/AU	36/AU	37/AU	38/CR	39/CR	71/AU	72/AU	40/CR	41/CR	42/CR	43/AU	44/CR
Ø kor./krk	4,6/0,6	5,8/0	4/0,3	5,6/0,6	5,8/0	4,3/1,7	4/0	4,9/0	5/0,3	5/0	5/0	5/0	5/1,7
hodinky	Sláva	Sláva	Sláva	Sláva	Sláva	Sláva	Sláva	Sláva	Vostok	Vostok	Vostok	Vostok	Zaria
č. kor. / barva	45/CR	46/CR	47/CR	48/CR	49/CR	50/CR	51/CR	52/CR	53/CR	54/AU	55/AU	56/AU	58/AU
Ø kor./krk	4/0,6	4,6/0,6	5/1,5	5/1,7	5/3	5/1,5	4,3/2,8	5/0,6	4,3/1,6	5/3	5/4	5/1,7	5/1,5
hodinky	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria	Zaria
č. kor. / barva	59/CR	60/CR	61/CR	62/CR	63/CR	64/CR	65/CR	66/CR	69/AU	70/CR	74/AU		
Ø kor./krk	5,7/1,8	4,1/0,6	5/0,4	5,4/1,1	4,1/0,6	5/1,3	4,1/0,4	5,6/1,3	5/1	5/0,7	5/0		
hodinky	Poběda	GUB	GUB	GUB	GUB	GUB	GUB	GUB	E80	E80			
č. kor. / barva	1/CR	2/CR	3/CR	4/CR	5A/CR	5C/CR	6/AU	7/AU	8/CR	1x/CR	1x/CR		
Ø kor./krk	4/0,6	4,6/0,4	4,2/0	4,6/0,5	4,6/0,7	4,2/0	4,5/0,5	3,5/0,5	3,5/0,4	4/0,6	5,6/1,3		
hodinky	Čajka	Čajka	Čajka	Čajka	Čajka	Čajka	Čajka	Čajka	Čajka	Čajka	GUB		

Korunky ZNAČKOVÉ Chrom ... 120,- Kč ... 960 116 Zlacené ... 120,- Kč ... 960 117

č. korunky	1/AU	2/AU	3/CR	4/AU	5/CR	6/CR	7/AU	8/CR	9/AU/CR	10/CR/AU
kor./krk/závit	3,4/0,9/0,9	10,9/-0,2/1	3,5/0/0,9	3,5/0/0,9	4/3/0,8	4/0/0,9	2,9/0,6/0,9	3,5/3/0,8	3,5/2,2/0,7	4/2,9/0,9
hodinky	ADEC 426	AS 5008	BIFORA 2105	BIFORA 2035	BONICA	BONICA	CATTIN	CASIO 343	CASIO 345	CITIZEN
	506-2274		čp8410	čp7962	11456	11456L	C 81	cal. 471	cal. 472	429
				čp7951	pánské	dámské				

č. korunky	11/AU	12/AU	13/AU	14/CR	15/CR	16/AU	17/AU	18/CR	19/AU	20/AU
kor./krk/závit	3,4/0/0,9	3/0,4/0,9	3,5/0/0,9	4/2,9/0,9	3/2,2/0,9	3,5/0/0,9	3,5/0/0,9	5/0/0,9	4,5/0/0,9	3,4/1/0,9
hodinky	CITIZEN	CITIZEN	CITIZEN	CITIZEN	CITIZEN	CERTINA	DOXA	ETA	ETERNA	GADDYS
	437	431 (423)	431 (423)	436	6030, 438	266	371	2878	1485	

č. korunky	21/AU	22/AU	23/CR	24/AU	25/AU	26/CR	27/AU	28/CR	29/AU	30/CR
kor./krk/závit	4,6/1/0,9	4,9/1/0,9	3,5/0/0,9	4,9/1,2/0,9	3,9/0,5/0,9	4,5/0/0,9	4/0/0,9	3,9/0,9/0,9	3,5/0/0,9	3,5/0/0,9
hodinky	LANCO	LANCO	LONGINES	LONGINES	LONG. 817	LONG. 5601	LONG. 990.5	LONG. 817	LONGIN ES	LONGINES
	6630	6540	192.2	8393	1199	1035	1629	1116	192.2	332

č. korunky	31/AU	32/CR	33/CR	34/AU	35/AU	36/AU	37/AU	38/AU	39/CR	40/CR
kor./krk/závit	3,7/0,6/0,9	4(4,9)/2,4/X	3,5/0/0,9	3,5/0/0,8	3,5/0/0,8	3,5/0/0,8	3/0,5/0,9	5/0/0,8	5,4/2,3/0,9	4,5/0/0,9
hodinky	LONG. 995.2	MST x3150	PAYSAN	PAYSAN	PAYSAN 601	PAYSAN	TISSOT	TISS. 2351 (61)	S4006A	SEICO 5606A
	4905	(x3128)	629	601(528)	1198		3510 (315)	vč 35587	55M18NS	45W30NS

č. korunky	41/AU	42/AU	43/AU	44/AU	45/AU	46/AU		53/CR/AU	54/CR	55/CR
kor./krk/závit	4,5/0/1	4/0,2/0,9	4/0,2/0,8	4/0,5/0,8	3,9/0,5/0,8	4/0,5/0,9		25,- Kč	25,- Kč	25,- Kč
hodinky	SEICO 5606A	SHANGAI 620	SHANGAI 620	SHANGAI 620	LONG. 817	LONG. 817		CITIZEN 429	Q+Q	Q+Q
	45W30NG	1445	FELSA 138	FELSA 138	1198	4476		725, 726	Tlačítko	Tlačítko
			1445, 622L	SQL 153L				Tlačítko		
				SQL 622L						

Korunky SWISS

prachotěsné Chrom ... 44,- Kč ... 960 112, Zlacené ... 50,- Kč ... 960 113

č. kor.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ø kor./krk	5,9/2,2	5,5/0,9	5,5/0,7	6/0,9	5,4/0	5,5/2	5,7/0,8	5,6/0	4,9/0	5,5/0	5,2/1,2	5,9/0	5,5/0
					na trubku 2,5			ORIENT		na trubku 2,5			na trubku 2,5

obyčejné Chrom ...30,- Kč ...111716 Zlacené ...30,- Kč ...111717

číslo korunky	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Ø kor./krk	5,9/1	6,4/2,4	6,4/1,1	6,4/1,2	6,3/1	6,4/2,6	5,8/1,2	6,1/2,6	6,4/3	6,1/2,5	4,9/1,9	4,9/0,8	5,9/3,1
číslo korunky	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40
Ø kor./krk	6,4/1,8	5/1	4,9/0,9	6/3,1	5,4/1	5,3/1	4,9/1,3	6,3/3,1	6,3/1,3	6,3/1,2	6,4/2,4	6,1/1	5,3/2
číslo korunky	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Ø kor./krk	5,9/2	5,3/0,9	6,1/1,1	3,8/1,1	4,9/0,9	5,6/2,2	5,4/0,8	4,8/1,8	5,5/1,9	4,9/1	6,2/1,2	4,8/2,9	4,9/1,2
číslo korunky	54	55											
Ø kor./krk	5,6/1	5,8/2,7											

Korunky pro kapsní hodinky

Korunky zlaté, kap. hod., sada, 2 133,50 Kč, jednotlivé, 118,- Kč

Korunky stříbrné, kap. hod., sada, 2 004,- Kč, jednotlivé, 111,- Kč

Ø korunky	4,50	4,50	5,00	5,00	6,00	6,50	7,00	7,25	7,25	8,25	8,25	9,00
Délka krčku	2,80	3,00	3,00	2,80	3,30	3,50	5,30	4,00	4,00	4,20	4,20	4,50
Průměr závitů	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,20	0,90	1,20	1,40